# KH-3800W

# MW/KW<sub>1</sub>/KW<sub>2</sub>/KW<sub>3</sub>/UKW-Empfänger mit Digitalabstimmung Bedienungsanleitung

# Bezeichnung der Bedienungselemente

- (1) Signalanzeige
- ② Sichtanzeige
- 3 UKW-Angenne
- (4) Empfangsbereichswähler
- (5) KW-Kalibrierknopf
- (6) MW/KW-HF-Gewinnregler
- (7) Abstimmknopf
- 8 Höhenregler
- (9) Baßregler
- (10) Lautstärkeregier
- Automatische UKW-Scharfabstimmung/ Bandbreiten-Schalter
- (12) Kopfhörerbuchse
- (13) Buchse für externen Lautsprecher
- (14) Tonband-Ausgangsbuchse (Aufnahme)
- (15) Bereitschaftsschalter
- (16) Beleuchtungsschalter
- (17) Netzschalter
- (18) Schwebungsoszillator (BFO)
- (9) Schwebungsoszillator-Tonhöhenregler (BFO PITCH)
- 20 KW-Antenne
- (21) Sichtanzeige

- Kontrollampe (oberer Punkt)
   AUTO-ON/SLEEP AUTO-OFF
- 23 Zeituhr-Kontrollampe (unterer Punkt)
- Wahlschalter für Sichtanzeige
- ② Zeitschaltertaste für automatisches Einschalten
- Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Einschaltfunktion
- Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Einschaltfunktion
- 28 Minuteneinstelltaste
- 29 Stundeneintelltaste
- 30 Zeiteinstelltaste
- 31) Zeitzonen-Einstelltaste
- 32 GMT-Taste (mittlere Greenwich-Zeit)
- 33 Weltzeittasten
- Wechselstrom/Gleichstrom-Sthalter
- 35) Netzanschluß
- 36 Batteriefachdeckel
- 37) Anschlußklemmen für Hochantenne
- 32 Ferritkernantenne
- 39 Schalter für Anzeigeautomatik
- Spannungswähler

#### Vor der Inbetriebnahme

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes voll auszunutzen und um einen langjährigen, störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen werden.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Wired das Gerät für längere Zeit nicht verwendet oder ausschließlich mit Wechselstrom gespeist, dann sollten die Batterien aus dem Batteriefach entfernt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Batteriefach entfernt werden, da sie bei Leckage Beschädigungen verursachen können.
- Das Gerät vor direktem Sonnenlicht, starker Hitze und Luftfeuchtigkeit bewahren.
- Zum Reinigen des Gehäuses dieses Gerätes niemals Reinigungs-oder Lösungsmittel verwenden, weil dadurch das Oberflächenfinish beschädigt werden könnte.

#### Merkmale

Dieser Receiver ist mit einem Mikro-Computer ausgerüstet und zeichnet sich neben fünf Empfangsbereichen durch die folgenden Merkmale aus:

 Digital-Frequenzganganzeige für alle Empfangsbereiche (MW/KW1/ KW2/KW3/UKW)

Einfachste Senderwahl, da sie die Senderfrequenz nicht mehr schätzen müssen, sondern bequem auf der Sichtanzeige in digitaler Form ablesen können.

- Weltzeituhr mit Quarzkristalloszillator
   Die mittlere Greenwich-Zeit und die Ortszeit der wichtigsten Städte in aller Welt können auf einen Blick abgelesen werden.
- Rundfunkempfang mittels Zeitschaltuhr
   Die eingebaute Weltzeituhr ermöglicht in Verbindung mit der Zeitschalterfunktion automatisches Einschalten des Receivers zu jedem vorprogrammierten Zeitpunkt; die Abschaltautomatik schaltet den Receiver auf Wunsch automatisch ab, so daß Sie sich von sanfter Rundfunkmusik auch sorglos in den Schlaf wiegen lassen können.
- Uhrzeit/Frequenz-Anzeige in ablesefreundlichem Blau
  Die leichtablesbare Digital-Sichtanzeige ist mit einem Wahlschalter zur Einstellung der Helligkeit ausgerüstet.
- Sendersuche mittels Präzisionsgetriebe
   Das Abstimmen auf jeden gewünschten Sender kann in zwei Geschwindigkeitsbereichen (langsam/schnell) erfolgen.
- Kurzwellen-Empfangsteil als doppelter Heterodyne-Empfänger ausgelegt.
- Ausgestättet mit Schwebungsoszillator (BFO), so daß auch Einseitenband- und Trägerwellen-Empfang möglich ist.
- Schalter für automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC) und AM-Bandbreiteneinstellung (WIDE/NARROW).
- Automatische Anzeige bei Gleichstrombetrieb
   Während des Abstimmvorganges zeigt die Digitalanzeige automatisch die eingestellte Senderfrequenz an; sobald der Sender richtig eingestellt ist, erlischt die Sichtanzeige, um wertvollen Batteriestrom zu sparen.
- Netzstrom-Ausfallanzeige, Batterieprüfer.
- Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten: Netzstrom und Batterien.

# Stromversorgung

Dieser Receiver sollte vom Haushaltsnetz, kann aber auch mit Gleichstrom (Batterien) gespeist werden.

Netzbetrieb: Einstellen der Netzspannung

 Dieser Receiver kann mit einer Netzspannung von 100 bis 110 V, 115 bis 127 V, 200 bis 220 V bzw. 230 bis 250 V betrieben werden und ist daher praktisch überall einsetzbar.

Hinweis: Vor dem Versand wurde der Spannungswähler (1) werksseitig auf eine Netzspannung von 230 – 250 V eingestellt.

Vor der Inbetriebnahme ist daher zu überprüfen, ob die eingestellte Nennspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

2. Wenn erforderlich, den Spannungswähler (1) mit Hilfe eines Schraubenziehers drehen, um diesen auf die örtliche Netzspannung einzustellen (auf Einrastgeräusch des Spannungswählers achten).

#### Hinweise:

1. Bevor Sie den Spannungswähler (1) einstellen, unbedingt darauf achten, daß das Netzkabel von der Wandsteckdose abgezogen ist (der Receiver muß auf die Stoppfunktion geschaltet sein).

2. Beim Verstellen des Spannungswählers (1) mit einem Schraubenzieher nicht übermäßige Kräfte anwenden, da sonst der Spannungswähler oder die Sicherung beschädigt werden könnte.

3. Wird das Netzkabel an eine Wandsteckdose mit einer Netzspannung von 210/240 V angeschlossen, dann ist der mitgelieferte Siemens-Zwischenstecker zu verwenden.

Ein Ende des Netzkabels an den Netzanschluß (35) des Receivers und das andere Ende an eine nahegelegene Wandsteckdose anschließen. Den Wechselstrom/Gleichstromschalter (34) auf Position AC (siehe Diagramm (41) stellen.

Hinweis: Wird das Gerät für längere Zeit nicht verwenden (z.B. Ferien, Geschäftreise usw.), dann ist das Netzkabel von der Wandsteckdose abzutrennen.

#### Batteriebetrieb

Zwei Schrauben ausdrehen und den Batteriefachdeckel 36 abnehmen; danach zehn Trockenbatterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach einsetzen (siehe Diagramm 42).

Bei Batteriebetrieb ist der Wechselstrom/Gleichstrom-Schalter 3 auf Position DC zu stellen.

Hinweis: Wird dieser Receiver für längere Zeit nicht verwendet oder ausschließlich vom Haushaltsnetz gespeist, dann sollten die Batterien aus dem Batteriefach entfernt werden.

#### Batterie-Prüfer

Nach längerem Betrieb sinkt die Batteriespannung ab; sobald die Batteriespannung unter 10 V abgesunken ist, beginnt die Frequenzbereich-Anzeige (MHz, kHz, m) in der Sichtanzeige zu blinken, um anzuzeigen, daß die Batterien erneuert werden müssen. In einem solchen Fall sind die Batterien unverzüglich zuer neuern, da es anderenfalls zu Fehlbetrieb des Gerätes kommen könnte.

Netzstrom-Ausfallanzeige

Falls es zu vorübergehendem Netzstromausfall kommt, oder wenn auf Batteriebetrieb umgeschaltet wird, dann beginnen die die Stellen der Uhrzeitanzeige bei auf Position CLOCK gestelltem Sichtanzeigen-Wahlschalter (2) zu blinte n., um anzuzeigen, daß ein Stromausfall stattgefunden hat und die Uhrzeit nicht mehr stimmt. In einem solchen Fall ist daher die Uhrzeit neu einzustellen.

Batterie-Anzeige (DISPLAY)

Bei Batteriebetrieb wird nur die Senderfrequenz angezeigt; die Zeituh arbeitet nicht. Den AUTO DISPLAY Schalter 39 auf Position AUTO-ON stellen; während der Sendersuche wird die Frequenz des jeweils eingestellten Senders in gezeigt. Sobald richtig auf den gewünschten Sender abgestimmt ist, erlischt die Frequenzanzeige, um wertvollen Batteriestrom zu sparen. Wird der AUTO DI SPLAY

Schalter (3) wieder auf Position OFF gestellt, dann erscheint die eingestellte Senderfrequenz wiederum in der Sichtanzeige.

# Schaltereinstellungen und Betriebsfunktionen

Schalter Einstellung		ON		
		ON	OFF	
Netz shalter	Wechselstrom/ Gleichstrom- Schalter: AC	Rundfunkempfänger und Zeituhr arbeiten.  Die Anzeige entspricht der Einstellung des Sichtanzeigen-Wahlschalters (CLOCK/FREQUENCY).	Nur die Zeituhr arbeitet  In der Sichtanzeige wird nur die Uhrzeit angezeigt.	
	Wechselstrom/ Gleichstrom- Schalter: DC	<ul> <li>Nur der Rundfunkempfänger arbeitet.</li> <li>Die Anzeigeautomatik arbeitet.</li> <li>Der Batterieprüfer arbeitet (bei auf Position ON gestelltem Schalter für Anzeigenautomatik arbeitet der Batterieprüfer jedoch nicht)</li> </ul>	Der Empfänger arbeitet nicht.	
Bereitschaftsschalter		Die Einschalt-und die Abschaltautomatik arbeiten (nur für die Funktionen AUTO-ON, SLEEP AUTO- OFF ist die Position ON zu verwenden).		

#### Antennen

Dieser Receiver ist mit Antennen für KW-, MW-, UKW- und Empfang auf anderen Wellenbereiches ausgerüstet. Für den Empfang weit entfernter oder schwach einfallender Sender wird jedoch die Verwendung einer Hochantenne empfohlen

Für KW- bzw. Einseitenband/Trägerwellen-Empfang (SSB/CW) kann zwar die Teleskopantenne ② verwendet werden, für bessere Ergebnisse wird aber auch hier eine externe Antenne empfohlen. Wird eine externe Antenne an dieses Gerät angeschlossen, dann sollte die Teleskopantenne eingefahren werden.

Für UKW-Empfang ist die Teleskopantenne ③ auf ihre ganze Länge auszuziehen. Danach müssen Winkel und Richtung der Antenne einjustiert werden, bis optimale Empfangsqualität sichergestellt ist.

- \* In relativer Nähe von Sendeantennen wird der Empfang mit Hilfe der Teleskopantenne ③ zufriedenstellen; in Randzonen bzw. bei schwach einfallenden Signalen ist jedoch eine UKW-Leitungsantenne (erhältlich im Fachhandel) an die Klemme ④ für externe UKW-Antenne anzuschließen; danach die Leitungsantenne an einer Wand oder an der Zimmerdecke ausspreizen und durch Probieren die optimale Empfangsposition bestimmen.
- \* Falls auch der Empfang mit Hilfe dieser UKW-Leitungsantenne nicht zufriedenstellt, eine UKW-Hochantenne aufstellen und an die Klemme 37 anschließen.

Bei MW- Empfang: bürgt die eingebaute Ferritkernantenne (38) unter normalen Empfangsbedingungen für zufriedenstellende Empfangsqualität. Diese Antenne ist jedoch etwas richtungsempfindlich, so daß manchmal der Empfang verbessert werden kann, indem das Gerät in eine bestimmte Position gedreht wird.

# Anschlußbuchsen

Kopfhörerbuchse 12

Für ungestörtes Hörvergnügen kann hier ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Buchse für externen Lautsprecher (13)

Hier kann ein externer Lautsprecher hoher Belastbarkeit angeschlossen werden; die Impedanz der Lautsprecherbox sollte jedoch 8 Ohm betragen.

Tonband-Ausgangsbuchse (Aufnahme) 🚯

Sie können ein Rundfunkprogramm mithören und dieses gleichzeitig auf Tonband mitschneiden, indem der Eingang des Tonbandgerätes an diese Ausgangsbuchse angeschlossen wird. Der Ausgangspegel dieser Buchse ist fest, kann also nicht durch die Einstellung des Lautstärkereglers beeinflußt werden. Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Tonbandgerätes zu entnehmen.

# Bedienungselemente und ihre Funktion

- Sichtanzeige ②
  Hier wird die Uhrzeit, die Senderfrequenz oder der eingestellte Empfangsbereich in Abhängigkeit von der Einstellung des Sichtanzeigen-Wahlschalters ② in digitaler Form angezeigt.
- KW-Kalibrierknopf (5)
  Dient zur präzisen Einstellung der Frequenz eines KW-Senders in der DigitalFrequenzanzeige.
- MW/KW-HF-Gewinnregler (6)
  Dieser Regler wird für den Empfang von MW- und KW- Programmen verwendet.
  Normalerweise ist dieser Knopf auf Position DX zu stellen. Falls es aufgrund eines zu starken Signals zu Verzerrungen kommt, diesen Knopf nach links drehen, bis optimale Empfangsqualität sichergestellt ist.
- Abstimmknopf ⑦

Die Frequenz kann mit Hilfe dieses Knopfes in zwei Geschwindigkeitsbereichen verstellt werden.

Schnell - Knopf hineindrücken und drehen.

Langsam — Knopf herausziehen und drehen.

Die Grobeinstellung mittels schnellem Sendersuchlauf vornehmen und danach langsam die Feineintellung vornehmen.

- Automatische UKW-Scharfabstimmung/Bandbreiten-Schalter []
  Bei UKW-Empfang kann mit diesem Schalter die UKW-Scharfabstimmung eingeschaltet werden, die den Sender genau auf Ratiomitte hält; bei MW- und KW-Empfang dient dieser Schalter zur Auswahl von zwei verschiedenen Bandbreiten, wobei normalerweise die Position WIDE zu vewenden ist; nur weren es zu Störungen bzw. Interferenzen durch andere Sender kommt, die Position NARROW verwenden.
- Bereitschaftsschalter (1)
  Diesen Schalter auf Position ON stellen, wenn die automatische Ein- (AUT0-ON)
  oder Abschaltfunktion (SLEEP) verwendet werden soll.
- Beleuchtungsschalter (6)
   Mit diesem Schalter kann die Lichtstärke der Sichtanzeige eingestellt verden.
- Schalter für Schwebungsoszillator (18)
   Für Einseitenband- oder Trägerwellen-Empfang (SSB bzw. CW) ist dieser Schalter auf Position ON zu stellen. Die Position OFF für den Empfang anderer Wellenbereiche verwenden.

- Schwebungsoszillator-Tonhöhenregler (19)
  Wird für Einseitenband- (SSB) und Trägerwellen-Empfang (CW) verwendet, um die gewünschte Tonhöhe einzustellen.
- Kontrollampe (oberer Punkt) AUTO-ON/SLEEP AUTO-ON @
   Bei eingestellter Einschaltautomatik (AUTO-ON) leuchtet der obere Punkt des Doppelpunktes auf; ist die Abschaltautomatik (SLEEP AUTO-OFF) eingestellt, dann blinkt der obere Punkt des Doppelpunktes.
- Zeituhr-Kontrollampe (unterer Punkt) 23
   Arbeitet die Zeituhr, dann blinkt der untere Punkt.
- Wahlschalter für Sichtanzeige 29

Die rechte Taste wird verwendet, um die Uhrzeit oder die Frequenz anzuzeigen. Die mittlere Taste dient zur Anzeige der Frequenzeinheiten (kHz/MHz) bzw. des Meterbereiches (nur bei KW-Empfang).

Mit der linken Taste kann die Lichtstärke der Sichtanzeige eingestellt werden. Diese mit den Positionen BRIGHT (hell) und DARK (dunkel) ausgestattete Taste ist normalerweise auf Position DARK zu stellen.

- Zeitschaltertaste für automatisches Einschalten ②
   Diese Taste drücken, wenn der Zeitpunkt für das automatische Einschalten (AUTO-ON) eingestellt wird. Wird diese Taste danach gedrückt, dann wird der Zeitpunkt für das automatische Einschalten in der Sichtanzeige angezeigt.
- Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Einschaltfunktion ② Diese Taste dient zur Eingabe der Einschaltzeit (AUTO-ON) sowie zu deren Löschung. Sobald die Einschaltzeit vorprogrammiert ist, leuchtet der obere Punkt des Doppelpunktes auf. Wenn die automatische Einschaltzeit gelöscht wird, erlischt dieser Punkt.
- Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Abschaltfunktion ②
  Diese Taste dient zum Einstellen und Löschen der automatischen Abschaltfunktion (SLEEP AUTO-OFF). Wenn diese Funktion eingestellt ist, dann blinkt der obere Punkt des Doppelpunktes. Sobald die automatische Abschaltfunktion gelöscht wird, erlischt dieser Punkt.
- Minuteneinstelltaste ②
   Um die Zeit (Minuten) einzustellen, die Zeiteinstelltaste ③
   drücken und diese Taste betätigen, wodurch die angezeigten Minutenstellen vorgestellt werden (00 → 59 → 00).
- Stundeneinstelltaste ②
  Um die Zeit (Stunden) einzustellen, die Zeiteinstelltaste ③ drücken und diese Taste betätigen.
- Zeiteinstelltaste ③
  Diese Taste ist gemeinsam mit der Minuteneinstelltaste ② bzw. der Stundeneinstelltaste ② zu drücken, um die Uhrzeit einzustellen.
- Zeitzonen-Einstelltaste (3)
  Die Taste ist zu drücken, um die Uhrzeit einer anderen Zeitzone einzugeben bzw.
  diese Uhrzeit in die Sichtanzeige abzurufen.
- GMT-Taste (Greenwich Mittlere Zeit) 32
  Diese Taste ist zu drücken, um die Greenwich Mittlere Zeit anzuzeigen bzw. diese einzustellen.
- Weltzeittasten ③
   Durch Drücken der verschiedenen Tasten wird die jeweilige Ortszeit der wichtigsten Städte in aller Welt angezeigt.
- Schalter für Anzeigeautomatik 

  Dieser Schalter ist zu verwenden, wenn das Gerät mit Gleichstrom betrieben wird.

# KW-Empfang

- Die KW-Teleskopantenne (20) vollständig ausziehen.
   Falls der Empfang mit der eingebauten Teleskopantenne nicht zufriedenstellt, eine Außenantenne anschließen.
- 1. Den Netzschalter (17) einschalten (Position ON) und den Bereitschaftsschalter (15) auf Position OFF stellen.
- 2. Danach den Wahlschalter für die Sichtanzeige (2) auf Position FREQUENCY stellen.
  - Um auf eine Station im Meterwellenbereich abzustimmen, die "BAND"-Taste drücken und auf die gewünschte Station abstimmen.
- 3. Den entsprechenden Empfangsbereichwähler für den gewünschten KW-Wellenbereich drücken.
- 4. Mittels Abstimmknopf 7 auf die Station Ihrer Wahl abstimmen. Den Knopf herausziehen und nach links oder rechts drehen, um die Feinabstimmung vorzunehmen.
  - Danach die Frequenzanzeige beobachten, bis die gewünschte Senderfrequenz angezeigt wird.
- 5. Die Lautstärke mittels Lautstärkeregler (1) einstellen.

  Den gewünschten Klangeindruck mit Hilfe des Höhenreglers (8) und des Baßreglers (9) herstellen.
- Normalerweise ist für KW-Empfang der MW/KW-HF-Gewinnregler (§) auf Position DX zu stellen (wenn jedoch das einfallende Signal sehr stark ist, so daß es zu Verzerrungen kommt, den Knopf langsam in Richtung LOCAL drehen, bis optimaler Empfang gewährleistet ist).
- Der Schwebungsoszillator-Schalter (18) dient nur für Einseitenband/Trägerwellen-Empfang (SSB/CW). Für den Empfang anderer Wellenbereiche ist dieser Schalter auf Position OFF zu stellen.
- Dieses Gerät ist mit einem KW-Kalibrierknopf (5) ausgerüstet, mit dessen Hilfe die in der Sichtanzeige erscheinende Frequenz genau auf die tatsächliche Senderfrequenz eingestellt werden kann. Um diese Kalibrierung vorzunehmen, einfach auf eine Station mit bekannter Sendefrequenz abstimmen und danach durch Drehen dieses Knopfes eben diese Frequenz einstellen.

#### ■ Bei Störungen und Interferenzen durch andere Sender

- 1. Den Bandbreitenschalter (1) auf Position NARROW stellen.
- 2. Mittels Abstimmknopf 7 genau auf die Station abstimmen. Falls Störungen oder Interferenzen durch andere Stationen auftreten, den in Punkt 3 beschriebenen Vorgang durchführen.
- 3. Den HF-Gewinnreger 6 nach links drehen, bis die Störungen oder in terferenzen durch andere Sender so weit reduziert sind, daß sie nicht mehr störend empfunden werden.

#### ■ Bei hohem Rauschpegel

- Eine externe Antenne anschließen, um den Empfang zu verbessen.
- Mittels Höhenreger (8) das Klangbild so einstellen, daß das Rauschen vermindert wird.
- 3. Ist der Receiver nicht geerdet, eine Erdleitung anschließen.

#### ■ Bei zu starkem Empfang

Wenn es aufgrund von zu starken Empfangssignalen zu Verzerrungen kommt, den HF-Gewinnregler 6 nach links drehen, bis zufriedenstellende Klangqualität erzielt ist.

#### ■ Vorsichtsmaßnahmen bei KW-Empfang

Nach dem Einschalten des Netzschalters müssen einige Minuten gewartet werden, bis sich die Schaltkreise des Receivers stabilisiert haben. Während dieser anfänglichen Aufwärmzeit könnte es zu Senderdrift kommen, so daß ggf. der Abstimmknopf nachjustiert werden muß.

#### ■ Einseitenband/Trägerwellen-Empfang (SSB/CW)

Das Einseitenband (SSB) wird weitverbreitet von Rundfunkamateuren und zu Übertragungszwecken verwendet. Verglichen mit dem Zweiseitenband (DSB), das für MW-Sendungen verwendet wird, weist das Einseitenband nur die halbe Frequenzbandbreite auf, so daß es zu geringeren Störungen und Interferenzen durch andere Sender kommt. Trägerwellen (CW) werden für Morsesendungen verwendet, wobei eine sehr geringe Frequenzbandbreite eingesetzt wird, da ja kein gesprochenes Wort übertragen werden muß. Für den Empfang sowohl von Einseitenband (SSB) als auch von ungedämpften Wellen (CW) müssen die eingehenden Signale durch den Schwebungsoszillator (BFO) geführt werden.

- 1. SSB/CW-Empfang ist sehr ähnlich dem KW-Empfang, wobei jedoch einige abweichende Einstellvorgänge erforderlich sind. Für das Abstimmen auf einen solchen Sender ist der Abstimmknopf (7) herauszuziehen und danach langsam zu drehen.
- 2. Den Schwebungsoszillator-Schalter (8) auf Position ON stellen.
- 3. Den Schwebungsoszillator-Tonhöhenregler (1) für den Empfang auf dem unteren Seitenband (LSB) nach links bzw. für den Empfang auf dem oberen Seitenband (USB) nach rechts drehen, bis optimale empfangsqualität sichergestellt ist.

#### • Einstellen der Frequenz

Beispiel: Die Frequenz ist auf die Normalfrequenz von 5 MHz einzustellen.

- 1. Den Empfangsbereichwähler SW1 (3,0 bis 7 MHz) drücken.
- 2. Den Abstimmknopf ① drehen, bis 5,000 MHz in der Sichtanzeige angezeigt wird.
- 3. Sobald die ein Standardsignal ausstrahlende Station empfangen wird, den KW-Kalibrierregler (5) drehen, bis die Anzeigenadel maximalen Ausschlag nach rechts aufweist.

# **UKW-Empfang**

- 1. Den Netzschalter (1) einschalten (Position ON) und den Bereitschaftsschalter, (1) auf Position OFF stellen.
- 2. Den Sichtanzeigen-Wahlschalter (2) auf Position FREQUENCY stellen.
- 3. Den Empfangsbereichwähler 4 FM (UKW) (88 108 MHz) drücken.
- 4. Durch Drehen des Abstimmknopfes 7 auf die gewünschte Station abstimmen. Die Teleskopantenne auf ihre ganze Länge ausziehen und danach Richtung und Winkel ändern, bis optimaler UKW-Empfang gewährleistet wird.

  Nach dem Abstimmen ist der Schalter für automatische UKW-Scharfabstimmung 1 auf Position ON zu stellen, wodurch driftfreier Empfang sichergestellt wird.
- 5. Die gewünschte Lautstärke mittels Lautstärkeregler (1) einstellen und das Klangbild mit Hilfe des Höhenreglers (8) und des Baßreglers (9) herstellen.

# Automatische UKW-Scharfabstimmung

Der Schalter (1) ist normalerweise auf Position ON zu stellen, um die Senderwahl zu vereinfachen und driftfreien Empfang sicherzustellen. Falls der gewünschte Sender nur schwach einfällt und starke Sender in der Nachbarschaft angeordnet sind, ist dieser Schalter jedoch auf Position OFF zu stellen, da ansonsten eine der stärkeren Station dem gewünschten Sender überlagert werden könnte.

# **MW-Empfang**

- 1. Den Netzschalter (7) einschalten (Position ON), den Bereitschaftsschalter (8) und den Schwebungsoszillator-Schalter (8) auf Position OFF stellen.
- 2. Den Sichtanzeigen-Wahlschalter (2) auf Position FREQUENCY stellen.
- 3. Den Empfangsbereichswähler 4 MW (530 1.605 kHz) drücken.
- 4. Mittels Abstimmknopf (7) auf die gewünschte Station abstimmen.
- 5. Danach die Lautstärke mit Hilfe des Lautstärkereglers (1) einstellen und den gewünschten Klangeindruck mittels Höhenregler (8) und Beßregler (9) herstellen.

#### Schalter für automatische UKW-Scharfabstimmung/Bandbreite:

Dieser Schalter ist normalerweise auf Position WIDE zu stellen. Die Position NAR-ROW ist nur dann zu verwenden, wenn es zu Störungen oder Interferenzen durch andere Sender kommt.

#### Störungen oder Interferenzen durch andere Sender:

1. Den Bandbreitenschalter (1) auf Position NARROW stellen.

- 2. Mittels Abstimmknopf 7 auf den Sender Ihrer Wahl abstimmen. Falls dann noch immer Störungen oder Interferenzen auftreten sollten, den in Punkt 3 beschriebenen Vorgang befolgen.
- 3. Den HF-Gewinnregler 6 langsam nach rechts drehen, bis die Interferenzen verschwinden.

#### Vorsicht

Auch bei relativ nahegelegenden Sendern könnten die Empfangssignale von Bergen usw. reflektiert werden, so daß manchmal der Empfang verbessert wird, wenn der Empfänger in eine andere Richtung gedreht wird.



Diese Zeituhr zeigt im 24-Stunden-System an und arbeitet nur bei Netzbetrieb. Diese Zeituhr kann auch als Weltuhr zur Anzeige der Ortszeit in den wichtigsten Städten der Welt verwendet werden. Neben der mittleren Greenwich-Zeit (GMT) kann auch die Ortszeit einer anderen Zeitzone eingestellt werden.

#### Vor der Inbetriebnahme

- 1. Das Netzkabel an den Netzanschluß 35 anschließen.
- 2. Den Wechselstrom/Gleichstrom-Schalter 3 auf Position AC stellen.
- 3. Den Netzschalter (7) einschalten (Position ON).
- 4. Den Sichtanzeigen-Wahlschalter ② auf Position CLOCK stellen, wodurch das Symbol "00:00L" in der Sichtanzeige zu blinken beginnt. Um das Blinken zu beenden, gleichzeitig die Zeiteinstelltaste ③ und die Stundeneinstelltaste ② drücken.

#### Einstellen der Uhrzeit

Einstellen der mittleren Greenwich-Zeit (GMT)


- 1. Die GMT-Taste 32 drücken.
- 2. Die Zeiteinstelltaste 30 und die Stundeneinstelltaste 29 oder die Zeiteinstelltaste 30 und die Minuteneinstelltaste 28 gleichzeitig drücken, bis die richtige Zeit eingestellt ist.

#### Vorsicht

Werden die genannten Tasten gedrückt, dann rücken die Minuten in der Reihenforge 00 → 59 → 00 vor, wobei bei Erreichen der vollen Stunde auch die Stundenanzeige um eine Stelle weiterrückt. Es wird daher empfohlen, zuerst die Minuten und erst danach die Stunden einzustellen. Wird die Minuteneinstelltaste nur kurz angedrücket, dann wird die Minutenanzeige um nur eine Minute weitergerückt. Durch das Einstellen der mittleren Greenwich-Zeit (GREENWICH MEAN TIME) wird automatisch die Weltuhr in Betrieb gesetzt.

#### Weltuhr

die Ortszeit in verschiedenen Ländern kann auf einen Blick abgelesen werden, wenn die Weltzeittaste 3 gedrücket wird.



Die Ortszeit in den verschiedenen Ländern wird im Speicher als Differenz gegenüber der mittleren Greenwich-Zeit (GMT) erfaßt.

#### Zusätzliche Zeitzone

diese Funktion erlaubt das Einstellen einer zusätzlichen Zeitzone, wenn eine gewünschte Ortszeit z.B. nicht von der Weltuhr erfaßt wird, d.h. nicht durch Drücken einer der Weltzeittasten 3 abgerufen werden kann. Die Ortszeit einer zusätzliche Zeitzone einstellen, wonach diese im Speicher erhalten bleibt, bis eine Löschung erfolgt.


# Einstellen der Ortszeit einer zusätzlichen Zeitzone

Die 🗏 Taste 🕦 drücken und danach die Zeiteinstelltaste 🕦 und die Stundeneinstelltaste 🕲 bzw. die Minuteneinstelltaste 🕲 gleichzeitig betätigen, um die Ortszeit der gewünschten Zeitzone einzustellen.

#### Vorsicht

Wird die F Taste (1) gedrückt, könnte es vorkommen, daß danach nicht mehr auf die Normalzeit zurückgeschaltet wird. In einem solchen Fall ist die Anzeige auf "OO:00F" zu stellen, wonach nochmals die richtige Uhrzeit eingegeben werden muß.

# Automatische Einschaltfünktion (AUTO-ON)



8 Den Bereitschaftsschalter (§) auf Position ON stellen. Das Rundfunkgerät wird dadurch abgeschaltet und in der Sichtanzeige erscheint der Schriftzug "I HOPE SUCCESS".

#### Vorsicht

Sobald der Zeitpunkt für das automatische Einschalten erreicht ist, wird der Receiver eingeschaltet und arbeitet für 60 Minuten, worauf er wieder abgeschaltet wird; die Kontrollampe (oberer Punkt) ② erlischt.

Die Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Einschaltfunktion (6) ist zu drücken, um den gewünschten Einschaltzeitpunkt einzugeben, wonach die Konrolllampe (2) (oberer Punkt) aufleuchtet; wird diese Taste danach nochmals betätigt, dann wird die Einstellung gelöscht und die Kontrollampe (2) erlischt.

Wird die Taste ② gedrückt, nachdem der Receiver automatisch einges Chaltet wurde, dann wird dadurch die Einschaltfunktion gelöscht, d.h. der Receiver wird abgeschaltet.

Falls danach der Einschaltzeitpunkt nicht neuerdings eingegeben wird arte itet die Einschaltautomatik nicht.

#### Vorsicht

Wird nach dem Einstellen der automatischen Einschaltzeit der Sichtanzeigen-Wahlschalter ② auf Position FREQUENCY gestellt, dan wird zwar das Gerät zum voreingestellten Zeitpunkt eingeschaltet, die Kontrollampe ② leuchtet jedoch nicht mehr auf. In einem solchen Fall ist die Taste ② zu drücken, wodurch die Kontrollampe ② (oberer Punkt) wieder aufleuchtet.

# Automatische Abschaltfunktion (AUTO-OFF)


#### Einstellen des Abschaltzeitpunktes

Wird die automatische Abschaltfunktion verwendet, dann wird der Receiver 60 Minuten nach dem Drücken der Taste ② abgeschaltet.

#### Vorsicht


Um danach die automatische Abschaltfunktion zu löschen, einfach die Taste 27 nochmals betätigen, worauf die Kontrollampe 22 erlischt.

60 Minuten nach dem Einschalten des Receivers mittels Taste für Einstellung/Löschung der automatischen Abschaltfunktion wird der Receiver automatisch abgeschaltet; danach kann die Taste nochmals betätigt werden, worauf eine weitere Spieldauer von 60 Minuten zur Verfügung steht.




4 Den Bereitschaftsschalter 19 auf Position ON stellen. Der Receiver wird 60 Minuten nach dem Einschalten automatisch abgeschaltet.

# Automatische Abschalt- (SLEEP AUTO-OFF) und Einschaltfunktion (AUTO-ON)



- ① Den Bereitschaftsschalter ① auf Position ON stellen. Der Receiver wird automatisch nach 60 Minuten abgeschaltet, worauf zu dem in Punkt 5 eingestellten Zeitpunkt der Receiver wiederum automatisch eingeschaltet wird.
- Wird während der automatischen Abschaltfunktion die Taste betäigt, dann wird die automatische Einschaltfunktion gelöscht, wobei jedoch die Abschaltfunktion erhalten bleibt.



- Für den seltenen Fall, daß die automatische Einschaltfunktion während der Abschaltfunktion aktiviert werden soll, ist wie folgt zu verfahren:
  - 1. Die Kontrollampe ② dient sowohl für die Abschalt- als auch für die Lienschaltfunktion, wobei jedoch die Abschaltfunktion Vorrang über die Einschaltfunktion hat. Trotzdem arbeitet die automatische Einschaltfunktion normal,
    sobald diese eingestellt ist.
  - 2. Wird während der Abschaltfunktion die Einschaltfunktion aktivir d., dann steht anstelle der Spieldauer von 60 Minuten nur eine solche von 30 Minuten zur Verfügung. Beträgt der Zeitunterschied zwischen dem Einschalt-Zeitpunkt und der Abschaltdauer (nach Ablauf von 60 Minuten) mihr als 30 Minuten, dann blinkt die Kontrollampe 2 auch bei abgeschaltetem Adio.

- 3. Wird die Einschaltfunktion während der automatischen Abschaltfunktion aktiviert und danach gelöscht, dann wird das Radio abgfeschaltet, wobei jedoch die Kontrolllampe 2 weiterhin aufleuchtet.
- 4. Wird nach der Aktivierung der automatischen Einschaltfunktion die taste für Einstellung/Löschung der automatischen Einschaltfunktion ® mehrmals aufeinanderfolgend innerhalb einer Minute betätigt, dann leuchtet die Kontrollampe weiterhin auf.

# Normalfrequenzen

In verschiedenen Teilen der Welt senden Rundfunkstationen mit einer Sendefrequenz von 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz usw. Normalfrequenzen und Normalzeit, so daß Empfangswerte bzw. Zeitmesser genau eingestellt werden können. Solche Stationen senden auch häufig Wetterberichte und Notrufe. Die Kalibrierung im KW-Bereich efolgt immer mit Hilfe einer Normalfrequenz.

#### Bezugsfrequenzen

Frequenz (kHz)	Wellenlänge (m)	Ausgangsleis (kW)	Rufsigna	Position
5000	60	5	IBF	TURIN, Italy
5000	60	20	RWN	MOSCOW, USSR
5000	60	4	ZUO	JOHANNESBURG, South Africa
5000	60	2	JJA	TOKYO, Japan
5000	60	10	WWH	LANHAM, USA
5000	60	2	LPL	BUENOS AIRES, Argentina
10000	30	20	RWM	MOSCOW, USSR
10000	30	2	JJY	TOKYO, Japan
10000	30	2	WWVH	PUUNENE, Hawaii ,
10000	30	10	WWH	LANHAM, USA
10000	30	2	LOL	BUENOS AIRES, Argentina
15000	20	20	RWM	MOSCOW, USSR
15000	20	2	JJY	TOKYO, Japan
15000	20	2	WWVH	PUUNENE, Hawaii
15000	20	10	wwv	LANHAM, USA
15000	20	2	LOL	BUENOS AIRES, Argentina
20000	15	20	RWM	MOSCOW, USSR

# Fehlersuche : 3

Modell KH3800W ist mit verschiedenen Funktionen ausgerüstet, wobei bestimmte Einstellungen nicht ganz einfach auszuführen sind. Falls Sie daher eine Störung Ihres Receivers vermuten, führen Sie bitte zuerst die nachfolgenden Prüfungen durch, da häufig nur ein Einstellfehler und keine tatsächliche Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich erst dann an einen Kundendienst, wenn die Störung nicht anhand der folgenden Prüfungen und Korrekturen beseitigt werden kann.

Störung		Mögliche Ursache	Abhilfe
•	Der Netzschalter ist auf Position ON gestellt, die Frequenz wird aber nicht angezeigt.	Der Sichtanzeigen-Wahlschalter (2) ist nicht auf Position FREQUENCY gestellt.	Den Sichtanzeigen- Wahlschalter (2) auf Position FREQUENCY stellen.
•	Die Zeitanzeige blinkt.	Dies ist eine Warnung, die anzeigt, daß die Uhrzeit aufgrund eines zeitweisen Stromausfalles nicht mehr stimmt, oder daß das Netzkabel kurzzeitig abgetrennt wurde.	Die Uhrzeit nochmals gemäß den Angaben in dieser Bedienungs- anleitung einstellen
•	Trotz Neueinstellung der Uhrzeit blinkt die Zeit- anzeige.	Diese Warnung wird fort- gesetzt, wenn nur die Minuteneinstelltaste betätigt wird.	Auch die Stunden- einstelltaste drücken.
٠	Die Zeituhr arbeitet bei Batteriebetrieb nicht.	Wie bereits in dieser Bedie- nungsanleitung erläutert wurde, arbeitet die Zeituhr nicht bei Batteriebetrieb.	
•	Obwohl der Netzschalter eingeschaltet ist, ist kein Ton vom Lautsprecher zu hören.	Der Bereitschaftsschalter ist auf Position ON gestellt.	Den Bereitschafts- schalter auf Posi- tion OFF stellern.
٠	Obwohl der Sichtanzeigen- Wahlschalter auf Position FREQUENCY gestellt ist, zeigt die Sichtanzeige die Uhrzeit an.	Bei auf Position OFF gestell- tem Netzschalter ist der Receiver abgeschaltet und der Sichtanzeigen-Wahlschalter verliert seine Funktion. In der Sichtanzeige erscheint daher die Uhrzeit.	Den Netzschalter auf Position ON stellen.
•	Die Einschalt- oder Abschaltfunktion wurde aktiviert und die Kontrol- lampe zeigt dies an; die Zeitschaltuhr arbeitet jedoch nicht zum voreinge- stellten Zeitpunkt.	Der Bereitschaftsschalter ist auf Position OFF gestellt.	Den Bereitschafts- schalter auf Posi- tion ON stellen, nachdem nochmals der gewünschte Zeitpunkt einge- stellt wurde.

# Technische Daten

Prinzip: MW/KW1/KW2/KW3/UKW-Super-Heterodyne-Empfänger

(KW-Empfangsteil als doppelter Super-Heterodyne-Empfänger

ausgebildet)

Empfangsbereiche: UKW: 87,5 - 108 MHz

KW3: 16 — 30 MHz KW2: 7,0 — 16 MHz KW1: 3,0 — 7 MHz MW: 530 — 1.605 kHz

Bestückung 1 Mikro-Computer, 5 ICs, 28 Transistoren, 15 Dioden

Lautsprecher: 12 cm Durchmesser, 8 Ohm Ausgangsleistung: Max. 2 W (EIAJ, 10% Klirr)

Stromversorgung: Wechselstrom 100 - 110, 115 - 127, 200 - 220, 230 - 250 V,

50/60 Hz

Gleichstrom 15 V, Batterie IEC R20 x 10

Leistungsaufnahme: 8 W

Antennen: UKW/KW3/KW2/KW1 ... Teleskopantenne MW ... Ferritkernantenne

Anschlüsse: Aufnahme-Ausgangsbuchse (Mini)

Buchse für externen Lautsprecher (Mini): 8 Ohm

Kopfhörerbuchse

Abmessungen

(B x H x T): 440 x 240 x 300 mm Gewicht: 8 kg (ohne Batterien)

Änderungen der technischen Daten im Sinne ständiger Verbesserung ohne vorhergehende Ankündigung vorbehalten.

